



DRUT DfE II 8

UWAGI:

- WYMIENIĆ ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ OGRZEWANIA PŁOCHĄ ŚMĄTCH TRĄSKACH JAK NA RYS STOSOWAĆ DRUT DfE II 8.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYMIENIĆ NA DRUT JW LUB BEDNARKĘ PŁYTY 3 x 20.-WYMIENIĆ WSZYSTKIE ZŁĄCZ A KRZYŻOWE RYNNOWE RZĘDOWE KONTROLNE NA NOWE
- SZCZEGÓŁY WYMIANY INSTALACJI OPRACOWAĆ W PT WYKONAWCZYM
- ELEMENTY STALOWE DUŻEJ ROLUNDY POŁĄCZYĆ BEDNARKĄ I SPROWADZIĆ DO OTOKU